

# Montageanleitung

## Zielbildwechsler-Kit DISAG OS ZBW

Seite 1 von 3

### 1. Motor montieren.

- Drei Schrauben des Motordeckels heraus drehen und Motordeckel abnehmen.



- Den Motor mit zwei Senkkopfschrauben M2X6 am Motordeckel anschrauben.



- Das Kabel des Motors am Rahmen anstecken.



- Den Motor mit Deckel in den Messrahmen einsetzen und mit den drei Schrauben wieder festschrauben.



# Montageanleitung

## **Zielbildwechsler-Kit DISAG OS ZBW**

Seite 2 von 3

### 2. Wechslerhebel montieren.

- Die Schraube für die Zielhilfe am Motor heraus drehen.



- Die Messinghülse auf die 16mm lange M5 Schraube stecken.



- Die Schraube in den Wechslerhebel stecken.



- Den Wechslerhebel in den Rahmen stecken und festschrauben. Die Schraube nur so weit anziehen, dass sich der Hebel noch leicht bewegen lässt.



# Montageanleitung

## **Zielbildwechsler-Kit DISAG OS ZBW**

Seite 3 von 3

### 3. Wechslerfeder montieren

- Die Wechslerfeder auf die Motorachse stecken. Dabei darauf achten, dass die Abschrägung der Achse zur Madenschraube hin zum liegen kommt.
- Den Wechslerhebel einhängen.
- Madenschraube anziehen.

